

Componenti

1. Interruttore avviamento
2. Levetta manovra
3. Relay
4. Motorino elettrico
5. Asta di sbloccaggio
6. Protezione motorino
7. Interruttore
8. Lampada spia

Caratteristiche dei fili

Cavo	Colore	mmq	AWG
A'	Avorio	2,5	13
A''	Avorio	1,5	15
B	Nero	1,5	15
C'	Rosso (+)	2,5	13
C''	Rosso (+)	1,5	15
D*	Verde	2,5	13
D	Verde	1,5	15
H	Azzurro	2,5	13
H'	Azzurro (-)	2,5	13
H*	Azzurro (-)	1,5	15

Attenzione

Non staccare mai il circuito fra la batteria e l'alternatore mentre il motore è in moto. Ciò danneggia immediatamente i diodi dell'autoregolatore.

L'interruttore generale non deve mai essere staccato prima che il motore sia fermo completamente. Vedere anche "Manutenzione", punto 18.